

# Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای  
همزن قلمی مولینکس



MADE IN FRANCE



بازار

البلکشن  
آشپزی با مولینکس  
بصورت رایگان  
در کافه بازار  
(مخصوص اندرویدیها)

آموزش آشپزی، معرفی محصولات و ...  
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید



ASHPAZI\_MOULINEX

ضمانت بزر، تَنْهَا ضمانت معتبر محصولات

Moulinex • KRUPS • TOSHIBA



# مولینکس

زندگی آسان می شود



## دستورالعمل های ایمنی:

- در صورتی که سیم برق آسیب دیده باشد، جهت جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی به نمایندگان خدمات پس از فروش مجاز مراجعه نمائید.
- **ایمنی دستگاه:** اگر در حین تهیه، دستگاه از حرکت باز ایستاد، آن را خاموش کرده از برق بیرون ببیارید و مطمئن شوید که مواد غذایی در وسیله جانبی مورد استفاده گیر نکرده باشد، اگر چنین بود، با احتیاط تیغه را خارج و مواد غذایی را بیرون بیاورید.
- دستگاه شما دارای یک سیستم ایمنی جلوگیری از داغ شدن است. در صورت داغ شدن دستگاه خاموش می شود. در این موارد ۲۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه سرد شود و سپس آن را مورد استفاده قرار دهید.
- **قبل از استفاده برای اولین بار:**
  - لوازم و قطعات جانبی را با آب گرم حاوی مایع شوینده بشوئید. پس از شستشو با دقت خشک کنید.
  - موتور را روی سطح صاف، تمیز و ثابت قرار داده و دستگاه را به برق وصل کنید.
  - برای پیشگیری از جهش مواد به بیرون، ظرف نسبتا عمیقی الراتخاب کنید.
  - برای پیشگیری از پرش مواد غذایی مواد را به بیرون، لیوان را بیش از ۵۰ سانتی لیتر پر نکنید.
  - از پایه همزن قلمی با سرعت توربو بیش از ۲۰ ثانیه استفاده نکنید.
- **تمیز کردن دستگاه:**
  - همیشه دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید.
  - سپس موتور را تمیز کنید.
  - کلیه بخش ها و وسائل جانبی به غیر از موتورها قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند، می توانید موتورها را به کمک یک ابر مرطوب تمیز کنید.
  - از فرو بدن موتور دستگاه زیر آب خودداری نمائید. موتور را با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس با دقت خشک کنید.
  - در صورت لکه دار شدن و رنگ گرفتن وسائل جانبی با مواد غذایی مانند هویج، پرتقال و ... آنها را با پارچه آغشته به روغن آشپزی پاک کنید و سپس تمیز نمائید.
- قبل از اولین استفاده، دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید:
- استفاده از این دستگاه توسعه افرادیا توانایی جسمی، حسی و روانی کم و افراد کم تجربه جایز نمی باشد. مگر اینکه با نظرلت فرد آموزش دیده صورت گیرد.
- مواطاب باشید فرزندانتان با دستگاه بازی نکند.
- دستگاه، سیم برق، و پریز آن را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.
- سیم دستگاه نباید آویزان و یا در دسترس اطفال باشد.
- این دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است، لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، ولتاژ برق مصرفی را با ولتاژ مندرج روی دستگاه کنترل نمائید.
- تیغه ها بسیار تیز هستند، با احتیاط از آنها استفاده کنید. هنگام تخلیه کاسه، مونتاژ، باز کردن تیغه ها و در حین تمیز کردن بسیار احتیاط کنید.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است، هر گونه استفاده صنعتی از آن منوع می باشد.
- دستگاه را هرگز بدون مواد غذایی و به صورت خالی مورد مصرف قرار ندهید.
- هرگز به بخش های مختلف دستگاه در حال حرکت دست نزنید، قلی از خارج کردن وسائل جانبی، صبر کنید تا دستگاه کامل از حرکت باشد.
- از قرار گرفتن موهای بلند، شال گردن، کراوات و ... روی بخش های در حال حرکت خودداری کنید.
- هرگز از این دستگاه برای مخلوط کردن موادی غیر از مواد غذایی استفاده نکنید.
- از وسائل جانبی به عنوان ظروف برای طبخ، بیخ زدن و ... استفاده نکنید.
- از قرار دادن دستگاه نزدیک و یا روی شعله گاز خودداری کنید.
- از دستگاه، فقط روی صفحه صاف، ثابت، مقاوم در برابر حرارت و به دور از شیرآب استفاده نمائید.
- قبل از خاموش شدن و توقف کامل موتور، از خارج کردن قطعات اکیدا خودداری نمائید.

## Slim Force

**DD8558**

### اسلیم فورس

- قدرت: ۷۰۰ وات
- تک سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- لیوان مدرج ۸۰۰ میلی‌لیتری
- خردکن با ظرفیت ۵۰۰ میلی لیتری
- تیغه چهار پره
- دارای همزن فلزی و پوره کن ریز و درشت
- پایه فلزی قابل جداشدن
- رنگ: مشکی / سیلور
- ساخت فرانسه



## Slim Force

**DD853**

### اسلیم فورس

- قدرت: ۷۰۰ وات
- تک سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- لیوان مدرج ۸۰۰ میلی‌لیتری
- خردکن با ظرفیت ۵۰۰ میلی لیتری
- تیغه چهار پره
- پایه فلزی قابل جداشدن
- دارای همزن فلزی
- رنگ: مشکی / سیلور
- ساخت فرانسه



G. تیغه خردکن

H. کاسه خردکن

I. همزن

J. گوشتشکوب

D. واشر

E. پایه پوره کن

F. لیوان مدرج

A. پوره کن درشت (DD8558)

B. پوره کن ریز (DD8558)

C. تیغه پروانه ای

## Hapto Red Ruby

**DD853**

**هپتو**

- قدرت: ۷۰۰ وات
- دو سرعته
- لیوان مدرج ۸۰۰ میلی لیتری
- پایه فلزی قابل جداشدن
- دارای همزن فلزی و تیغه چهار پره
- خردکن با ظرفیت ۴۵۰ میلی لیتر
- جنس بدنه: استیل ضد خش قرمز
- ساخت فرانسه



C. لیوان مدرج

D. تیغه خردکن

E. گوشتكوب

A. همزن

B. کاسه خردکن

## Oveo

**DD1001**

**اویو**

- قدرت: ۳۵۰ وات
- ۱۰ سرعته
- لیوان مدرج ۸۰۰ میلی لیتری
- تیغه ۲ پره
- ساخت فرانسه



# مولینکس

- جهت استفاده از پایه گوشتشکوب دستگاه، ابتدا موتور را به پایه نصب نموده و با اندکی چرخش آن را محکم کنید.
- برای استفاده از قطعه همزن نیز تنها کافی است آن را به پایه نصب نموده و استفاده کنید.



- برای استفاده از خردکن، تیغه خرد کن را داخل کاسه قرار داده، سپس سرپوش را روی کاسه گذاشته و موتور را روی سرپوش قرار دهید و با اندکی چرخش آن را محکم کنید.



- جهت نصب قطعه پوره ساز، ابتدا قطعه را روی پایه نصب کرده، سپس تیغه پروانه ای را نیز روی پوره ساز وصل نمایید، در انتها با سرپیچ مطابق تصویر آن را محکم کنید



قطعه	مواد غذایی	مقدار	زمان	سرعت
خردکن	سیر، سبزی، پنیر، میوه‌های خشک، هویج کرفس، پیاز، اسفناج، گوشت و ماهی	۵۰۰ گرم	۱۵-۲۰ ثانیه	-
پایه میکسر	سوپ سبزیجات سنس مایونز	-	۴۵ ثانیه ۱۵ ثانیه	۲
همزن چندپره	سفیده تخم مرغ	۴ عدد	۳ دقیقه	〃
پوره ساز	سبزیجات و سیب زمینی	-	۱ دقیقه	〃

## بھتر است بد رانیم:

- استفاده از همزن چندپره بیش از ۳ دقیقه ممنوع است.
- استفاده از صفحه ریز کردن (دیسک) بیش از ۳ دقیقه ممنوع است.
- از دستگاه بیش از ۴۵ ثانیه به طور مداوم استفاده نکنید (DD853 , DD411).
- از دستگاه بیش از ۲۰ ثانیه به طور مداوم استفاده نکنید (DD1001).
- از دستگاه جهت آماده سازی مواد سخت (شکر، شکلات، قهوة و قطعات یخ) استفاده ننمایید.
- از کاربرد همزن برای بیش از ۳ دقیقه خودداری کنید.
- برای میکس کردن مواد میوه دار، میوه ها را از قبیل تکه کرده و هسته آنها را بیرون بیاورید.
- برای میکسر کردن مواد گرم، ظرف پخت را از روی منبع حرارتی بردارید.
- برای به دست آوردن نتیجه مساعد نیازی نیست پایه میکسر را درون مواد جایجا کنید، آن را در نیمه ارتفاع و در مرکز ظرف نگه دارید.
- در مورد مواد ریشه دار (تره فرنگی، کرفس و ...)، پایه میکسر را مرتبا در طی کار کردن دستگاه، با رعایت دستورات ایمنی مربوط به باز کردن و تمیز کردن دستگاه، تمیز کنید.
- تیغه بودن و عمیق بودن محفظه قرار گیری تیغه ها، باعث می شود مواد هر چه بهتر میکس شوند.

# Moulinex®

از شما  
محترم تقدیرگان عزیز  
تغاضاً داریم به سایت  
[www.badrusun.com](http://www.badrusun.com)

مراجعه نموده و با ثبت مخصوصات  
محصول (کد ۸۶۴، MS، CS)  
در بستگاه مشتریان بدرسال  
عضو شوید.

MS.....

کد ۸۶۴

CS.....

با

عضویت در باشگاه  
مشتریان، از کلیه اخبار  
شامل تخفیفات، قرعه کشی ها  
و... مطلع شده و در  
جشنواره های ماشرکت  
می کنید.

وی

من توانند، پس از  
خرید، شماره کارت گارانتی  
(CS .....)  
به شماره پیام نویه شرکت  
(۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶)  
ارسال نمایند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱  
تلفن: (۰۲۱) ۸۸۴۳۶۰۴۰ دوچرخه سوار: (۰۲۱) ۸۸۸۰۸۸۱۵ خدمات پس از فروش بدر:

ضمانت بدر، رئیخا ضمانت معابر محصولات  
Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA ■ T

