

# Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای  
ساندویچ ساز مولینکس



امتیاز کلوب  
برک تایم

**SW616**



امتیاز کلوب  
الترا کامپکت

**SM1540**



امتیاز کلوب  
برک تایم

**SW612**

بازار



البلکشن  
آشیزی با مولینکس  
تصویرت رایگان  
در کافه بازار  
(مخصوص اندرویدیها)

آموزش آشیزی، معرفی محصولات و ...  
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید



ASHPAZI\_MOULINEX

ضمانت بزر، تَنْهَا ضمانت معتبر محصولات

**Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA**



# مولینکس

زندگی آسان می شود



## دستورالعمل های ایمنی:

- قبل از اولین استفاده، دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید:
- استفاده از این دستگاه توسعه افرادیا توانایی جسمی، حسی و روانی کم (مانند کودکان) و افراد کم تجربه جایز نمی باشد. مگر اینکه با نظارت فرد آموزش دیده صورت گیرد.
  - مواظب باشید فرزندانتان با دستگاه بازی نکند.
  - سیم دستگاه نباید آویزان و یا در دسترس اطفال باشد.
  - قبل از اولین استفاده، تمام مواد بسته بندی، برچسب ها و لوازم جانبی را از داخل و خارج دستگاه بردارید.
  - قبل از اولین استفاده، صفحات را بشوئید، کمی روغن آشپزی روی صفحات ریخته و با یک پارچه نرم یا حوله کاغذی آشپزخانه خشک کنید.
  - اطمینان حاصل نمایید که منبع تغذیه الکتریکی با رتبه بندی قدرت و ولتاژ نشان داده شده در دستگاه سازگار باشد.
  - همیشه از کفگیر چوبی یا پلاستیکی استفاده نموده تا از آسیب به ظرف پخت اجتناب شود.
  - بخار غذا برای حیواناتی مانند پرندگان که دارای سیستم تنفسی حساس می باشند، خطرناک است. به صاحب پرنده توصیه می شود که آنها را دور از محل پخت و پز نگه دارند.
  - برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه، آن را در گوشه یا مقابل دیوار و یا زیر قفسه قرار نهید.
  - از قرار دادن دستگاه در زیر یا نزدیک اشیاء اشتعال پذیر (مانند پرده و ...) اکیدا خودداری نمایید.
  - از قرار دادن دستگاه به طور مستقیم روی سطح شکننده (میز شیشه ای، رومیزی، مبلمان ورنی)، سطوح نرم (حوله آشپزخانه) و سطوح داغ و لغزنه اکیدا خودداری نمایید.
  - از بریدن غذا روی صفحه دستگاه اکیدا خودداری کنید.
  - از گرم کردن دستگاه در موقعیت عمودی خودداری کنید.
  - حرارت بدنه دستگاه در زمان استفاده افزایش می یابد.
  - به سطوح داغ دستگاه دست نزنید.
  - در صورت خراب شدن سیم، باید توسعه نمایندگی
- خدمات یا افراد واجد شرایط تعویض شده تا از بروز خطر اجتناب شود.
- صفحات و بدنه دستگاه را با یک اسفنج، آب گرم و مایع شستشو بشوئید. صفحات قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی می باشند.
  - این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است، هر گونه استفاده صنعتی از آن ممنوع می باشد.
- قبل از استفاده برای اولین بار:**
- هنگام استفاده برای اولین بار صفحات را بشوئید، کمی روغن پخت و پز در صفحات بریزید و با یک پارچه نرم خشک کنید.
  - موتور را روی سطح صاف، تمیز و ثابت قرار داده و دستگاه را به برق وصل کنید.
  - اطمینان حاصل کنید که صفحات به درستی در دستگاه قرار گرفته اند.
  - از قرار دادن صفحات گرم بر روی سطح شکننده یا فرو بردن در آب خودداری کنید.
  - زمانی که صفحات داغ هستند توسط کناره های صفحات، آنها را نگه دارید.
  - جنس صفحات ساندویچ ساز، تفلون می باشد.
  - صفحات متحرک (به غیر از مدل SM1540) و قابل شستشو می باشند.
- تمیز کردن دستگاه:**
- دستگاه را خاموش کرده، سیم برق را بکشید و اجازه دهد تا دستگاه قبل از تمیز کردن خنک شود.
  - از فرو بردن موتور دستگاه و سیم برق زیر آب خودداری نمایید. موتور را با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس با دقت خشک کنید.
  - برای تمیز کردن بشقاب و بدنه دستگاه، از اسفنج نرم، آب گرم و مواد شوینده استفاده کنید. صفحات قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی می باشند.
  - استفاده از اسفنج فلزی یا پودرهای ساینده برای تمیز کردن دستگاه اکیدا ممنوع می باشد زیرا باعث آسیب به سطح پخت و پز می گردد.
  - این دستگاه نباید در مایعات غوطه ور شود.

## Break Time

**SW612**

ساندویچ ساز برک تایم

- قدرت: ۷۰۰ وات
- صفحه تفلون متحرک(اسنک، گریل، بیسکوئیت ساز)
- چراغ نشانگر روشن / خاموش(قرمز)
- چراغ نشانگر حرارت(سبز)



## Break Time

**SW616**

گریل برک تایم

- قدرت: ۷۰۰ وات
- صفحه تفلون متحرک(گریل و بیسکوئیت ساز)
- چراغ نشانگر روشن / خاموش(قرمز)
- چراغ نشانگر حرارت(سبز)



**RED RUBY**  
collection



A



B



C



ظرف متحرک از  
جنس تفلون نچسب



دارای محل نگهداری  
سیم

A. صفحه اسنک ساز  
B. صفحه بیسکوئیت ساز  
C. صفحه گریل

SM1540



SW616



SW612



- ابتدا صفحه مورد نظر را انتخاب کنید.  
سپس مطابق تصویر، صفحه را ابتدا از قسمت بالای صفحه در جایگاه مخصوص قرار داده و سپس قسمت پایینی را محکم کنید.



- صفحه بالایی را نیز به همین ترتیب نصب نمائید.  
با کمی روغن یا کره صفحات را چرب کرده، سپس مواد مورد نظر را داخل صفحات گذاشته و درب دستگاه را با مقدار خیلی کمی فشار بندید. توجه کنید حجم مواد غذایی نباید خیلی زیاد باشد که به دستگیره فشار بیش از حد آورده شود.



- در پایان کار می توانید سیم را مطابق تصویر در پشت دستگاه جمع کنید.

- پس از آماده شدن مواد غذایی جهت خروج صفحات دکمه های نشان داده شده در تصویر را به سمت داخل فشار داده، صفحات آزاد می شوند. صفحات را از کناره های آن گرفته و جدا کنید.

- چراغ سبز نشانگر دما بوده و زمانی که صفحات داغ و قبل استفاده باشند روشن می شود.
- چراغ قرمز زمانی که دستگاه در حال کار کردن می باشد، روشن می شود.

## Ultracompact

**SM1540**

**التراکامپکت**

- قدرت: ۷۰۰ وات
- ۱ صفحه تفلون ثابت اسنک ساز
- چراغ نشانگر روشن / خاموش (قرمز)
- چراغ نشانگر حرارت (سبز)





# Moulinex®

از شما  
محترم تقدیرگان عزیز  
تغاضاً داریم به سایت  
[www.badrusun.com](http://www.badrusun.com)

مراجعه نموده و با ثبت مخصوصات  
محصول (کد ۸۶۴، MS، CS)  
در بستگاه مشتریان بدرسال  
عضو شوید.

MS.....

کد ۸۶۴

CS.....

با

عضویت در باشگاه  
مشتریان، از کلیه اخبار  
شامل تخفیفات، قرعه کشی ها  
و... مطلع شده و در  
جشنواره های ماشرکت  
می کنید.

وی

من توانند، پس از  
خرید، شماره کارت گارانتی  
(CS .....)  
به شماره پیام نویه شرکت  
(۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶)  
ارسال نمایند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱  
تلفن: (۰۲۱) ۸۸۴۳۶۰۴۰ دوچرخه سوار: (۰۲۱) ۸۸۸۰۸۸۱۵ خدمات پس از فروش بدر:

ضمانت بدر، رئیخا ضمانت معابر محصولات  
Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA ■ T

