

# Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای  
زودپز مولینکس



امتیاز کلوب

مینت کوک  
CE400070



بازار



البلکشن  
آشپزی با مولینکس  
بصورت رایگان  
در کافه بازار  
(مخصوص اندرویدیها)

آموزش آشپزی، معرفی محصولات و ...  
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید



ASHPAZI\_MOULINEX

ضمانت بزر، تئخرا ضمانت معتمد محصولات

Moulinex • KRUPS • TOSHIBA



# مولیپنکس

زندگی آسان می شود



## دستورالعمل‌های ایمنی:

قبل از اولین استفاده، دستورالعمل‌های زیر را بدقت مطالعه کنید:

• استفاده از این دستگاه توسط افراد با توانایی جسمی، حسی و روانی کم (مانند کودکان) و افراد کم تجربه جایز نمی‌باشد. مگر اینکه با نظارت فرد آموزش دیده صورت گیرد.

• مواظب باشید فرزندانتان با دستگاه بازی نکند.

• سیم دستگاه نباید آویزان و یا در دسترس اطفال باشد.

• از قرار دادن دستگاه روی اجاق داغ خودداری کنید.

• هنگامی که دستگاه در حال کار کردن می‌باشد، بسیار احتیاط کنید. از دست زدن به سطوح داغ خودداری کرده، از دستگیرهای و دکمه‌ها استفاده نمایید و در صورت لزوم پوشیدن دستکش را فراموش نکنید.

• از کاربرد دستگاه برای هر مردمی غیر از کار اختصاصی دستگاه اجتناب کنید.

• پخت در این دستگاه تحت فشار انجام می‌شود. در صورتیکه عمل جوشیدن به طور صحیح انجام نشود، سوختگی در اثر لبریز شدن ایجاد می‌شود. از بسته شدن صحیح دستگاه قبل از رسیدن به مرحله فشار مطمئن شوید.

• از باز شدن دستگاه با فشار اکیدا خودداری نمایید. از بازگشت فشار داخلی به وضعیت نرمال مطمئن شده و سپس درب را باز کنید.

• از دستگاه بدون وجود مایعات استفاده نکنید. این کار موجب خسارت جدی می‌گردد.

• برای جلوگیری از هر گونه خسارت به پوشش داخلی، از قاشق چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید.

• در طول پخت و آزاد شدن بخار، گرما و بخار از دستگاه ساطع می‌شود. صورت و دستان خود را دور از جریان بخار قرار دهید و در طول پخت از دست زدن به سرپوش خودداری کنید.

• در صورت خارج شدن مقدار زیادی بخار از لبه سرپوش، سیم برق را فوراً از پریز خارج کنید و دستگاه را جهت تعوییر به مرکز خدمات ارسال نمایید.

- از کاربرد دیگ پخت روی سایر شعله‌های گاز و یا دستگاه‌های دیگر پرهیزید.

### قبل از استفاده برای اولین بار:

- دستگاه را از بسته بندی خارج کرده، روی سطح صاف قرار دهید و مواد بسته بندی را از دستگاه جدا کنید.
- دستگاه را روی سطح صاف، تمیز و ثابت قرار داده و دستگاه را به برق وصل کنید.
- سرپوش را بردارید. برای برداشتن سرپوش، دستگیره را گرفته، در جهت گردش عقربه‌های ساعت بچرخانید و سرپوش را بلند کنید.

### تمیز کردن دستگاه:

- پس از پختن غذا، دستگاه را برای تمیز کردن از برق خارج کنید. توصیه می‌شود دستگاه پس از هر بار استفاده تمیز گردد.
- چارچوب دستگاه را با پارچه مرتبط تمیز کنید. از فرو بردن دستگاه در آب یا ریختن آب داخل دستگاه خودداری کنید.
- دیگ پخت و لوازم جانبی قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی می‌باشند. از تمیز کننده زیر برای پاک کردن دیگ پخت استفاده نکنید زیرا موجب خراب کردن پوشش نچسب دیگ می‌شود.
- برای تمیز کردن پوشش محافظ واشر، آن را از سرپوش جدا کنید. برای انجام این کار، دکمه روی سرپوش را نگه داشته و واشر درزگیر را به بالا بکشید. پس از تمیز شدن، واشر و محافظ آنرا به جای خود برگردانید.
- برای تمیز کردن سوپاپ شناور، آن را به آرامی حرکت داده و سوپاپ و واشر درزگیر را زانده های غذا پاک کنید.
- از فرو بردن دستگاه در آب خودداری نمایید. همیشه از دیگ پخت استفاده نکنید. از ریختن آب یا مایعات مستقیماً به داخل دستگاه اجتناب کنید.
- از نگهداری دستگاه با سرپوش بسته خودداری کنید.
- هر دو سال یک بار واشر درزگیر را عوض کنید.

## Minut'Cook

CE400070

### مینت کوک

- قدرت: ۱۰۰۰ وات
- ظرفیت: ۶ لیتر
- ۶ برنامه پخت اتوماتیک
- دارای ۲ انتخابگر میزان فشار (جهت کوتاه نمودن زمان پخت)
- سوپاپ ایمنی
- ظرف مخصوص بخارپز
- برنامه مخصوص سرخ کردن مواد و گرم نگهدارنده
- تایمر دیجیتال (LED)
- سیم قابل جداشدن
- جنس بدنه: استیل
- عملکردها: پخت با فشار زیاد و کم، سرخ کردن، آرام پز کردن، بخار پز کردن و گرم نگهدارنده



A



B



C

A. سبد بخارپز B. دیگ پخت C. درب زودپز



- جهت بستن سبز رنگ را مقابله علامت سبز رنگ را مطابق جایگاه مشخص شده قرار داده و با اندکی چرخش قفل نمائید.
- در صورت استفاده از عملکرد بخارپز، سبد بخارپز را مطابق تصویر داخل دیگ قرار دهید.
- ابتدا دیگ پخت (قابلمه) را داخل دستگاه قرار دهید.
- برای انتخاب عملکرد مورد نظر، دکمه MENU را فشار دهید. با هر بار فشار، عملکرد را می توانید تغییر دهید.



# مولیتکس

CE400070

نکات	پیشنهاد غذایی	مشخصات	تنظیم پخت
همیشه هنگام پخت سرپوش را بسته نگه دارید.	ماهی و سبزیجات	نگه داشتن ویتامین های بیشتر در حین پخت	آرامپز کردن (low pressure)
همیشه هنگام پخت سرپوش را بسته نگه دارید.	گوشت قرمز، مرغ و غذاهای منجمد	امکان پخت سریع	فشار بالا (High pressure)
هنگام پخت سرپوش را باز نگه دارید، حرارت این برنامه ۱۸۰ درجه سانتیگراد می باشد.	گوشت بره ....	سرخ کردن و برسته کردن غذا در مقدار کمی روغن پیش از پخت اصلی	برسته کردن (browning)
هنگام پخت سرپوش را باز نگه دارید، حرارت این برنامه ۱۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.	پنیر، قارچ، سیبزمینی، کمپوت، میوه و سبزیجات خرد شده	جهت نرم کردن غذا قبل از پخت، مناسب برای مواد با چربی کم	سرخ کردن در روغن (saute)
پخت را با سرپوش باز انجام دهید.	سوب ، ماهی، پاستا	امکان پخت با حرارت پایین عمدتاً جهت افزودن مواد در پایان پخت یا اتمام پخت	بخارپز کردن (simmer)
استفاده از تنظیم گرم نگه داشتن برای بیش از ۱ ساعت توصیه نمی شود، مخصوصاً با غذاهای ترد در زمانیکه بافت آن تغییر کند.	انواع غذاها	پس از پخت بطور اتوماتیک روشن می شود غذا را برای ۱۲ ساعت گرم نگه می دارد.	گرم نگه داشتن (keep warm)

## بھتر اسٽ بدانِم:

- از پر کردن دستگاه بیش از ۲/۳ ظرفیت خودداری نمائید. برای غذاهایی مانند برنج، سبزی یا سیب زمینی خشک که هنگام پخت بسیار حجمی می‌شوند، از پر کردن دستگاه بیش از نصف خودداری فرمائید.
- بعد از پخت گوشتی که دارای پوسته خارجی است (زبان گاو) و با تاثیر فشار متورم می‌شود، از سوراخ کردن پوست پس از پخت خودداری فرمائید، زیرا دچار سوختگی می‌شوید. قبل از پخت به سوراخ کردن آن بپردازید.
- هنگام پخت مواد غذایی با بافت ضخیم (نخود، ریواس، کمپوت و ...) دستگاه باید قبل از باز شدن به آرامی تکان داده شود تا از پرتالب شدن غذا به بیرون خودداری شود.
- از کاربرد دستگاه برای سرخ کردن تحت فشار و استفاده از روغن زیاد خودداری نمائید.
- هنگام استفاده از برنامه پخت با فشار حداقل ۲۰٪ و حداقل ۶۰٪ ظرفیت قابلme پر شود.
- امکان پخت همزمان غذا در قابلme پخت و سبد بخار پز وجود دارد.
- تایمیر تنها با تنظیمات پخت در فشار بالا و پایین قابل استفاده خواهد بود.
- هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار، ایجاد بوی خفیف و چکیدن از نمایشگر سطح فشار و واشر درزگیر، امری نرمال می‌باشد.
- پخت با بخار صرفا در هنگام استفاده از تنظیم پخت با فشار بالا و پایین امکان پذیر خواهد بود.
- خارج شدن مقداری کمی بخار در طول پخت امری طبیعی است.
- در پایان پخت دستگاه به طور اتوماتیک روشن شده تا غذا گرم نگه داشته شود و بالاترین حد گرم نگه داشتن ۱۲ ساعت می‌باشد.
- چارچوب دستگاه را با پارچه مرطوب تمیز فرمائید. از فرو بردن دستگاه در آب یا ریخت آب داخل آن خودداری فرمائید.
- در صورت روشن بودن زنگ خطر برای بیش از ۱ دقیقه، لطفاً از دستگاه استفاده ننمایید.



# Moulinex®

از شما  
محترم تقدیرگان عزیز  
تغاضاً داریم به سایت  
[www.badrusun.com](http://www.badrusun.com)

مراجعه نموده و با ثبت مخصوصات  
محصول (کد ۸۶۴، MS، CS)  
در بستگاه مشتریان بدرسال  
عضو شوید.

MS.....

کد ۸۶۴

CS.....

با

عضویت در باشگاه  
مشتریان، از کلیه اخبار  
شامل تخفیفات، قرعه کشی ها  
و... مطلع شده و در  
جشنواره های ماشرکت  
می کنید.

وی

من توانند، پس از  
خرید، شماره کارت گارانتی  
(CS .....)  
به شماره پیام نویه شرکت  
(۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶)  
ارسال نمایند.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱  
تلفن: (۰۲۱) ۸۸۴۳۶۰۴۰ دوچرخه سوار: (۰۲۱) ۸۸۸۰۸۸۱۵ خدمات پس از فروش بدر:

ضمانت بدر، رئیخا ضمانت معابر محصولات  
Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA ■ T

