

Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای غذا ساز مولینکس



RED RUBY
collection

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA



قبل از اولین استفاده:

- دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
- لطفاً هر نوع برچسب، سلفون و غیره را از دستگاه جدا نمایید.
- دستگاه را در جای مناسب و محکم قرار دهید.
- قبل از اینکه دستگاه را به برق وصل نمایید مطمئن شوید ولتاژ مورد نیاز دستگاه با ولتاژ برق منزل شما یکسان باشد.

شرح عملکرد غذاساز FP2111 مولینکس



۳ • تیغه خردکن: جهت خرد کردن انواع سبزیجات، گوشت، پیاز و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲ • شفت: قطعه کمکی جهت استفاده از برخی قطعات.

۱ • کاسه غذاساز: تمام مراحل انجام کار و استفاده از سایر قطعات درون کاسه غذاساز انجام می‌شود.



۴ • درب دستگاه: پس از قرار گرفتن قطعه مورد نظر در درون کاسه غذاساز، درب دستگاه باید بسته شود. جهت باز کردن درب دستگاه نیز باید دکمه قرمز را فشار دهید تا درب دستگاه باز شود.



۵ • قطعه یکنواخت کننده: جهت همزدن، یکنواخت کردن و مخلوط کردن مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعه به کمک شفت که یک قطعه کمکی است درون کاسه غذاساز قرار می‌گیرد.



• **۶ تیغه رنده:** تعداد رنده غذاسازهای مولینکس بر حسب مدل متفاوت می‌باشد. جهت رنده کردن مواد سخت و نرم از این قطعه استفاده می‌شود. جهت استفاده از رنده باید از صفحه قرارگیری رنده کمک گرفت. رنده را به صورت کشویی درون صفحه قرار دهید. این قطعه به کمک شفت پایه بلند، داخل کاسه غذاساز قرا می‌گیرد و پس از بسته شدن درب دستگاه مواد از دهانه ورودی به کمک فشاری درون غذاساز هدایت می‌شود.



• **۷ قطعه محافظ:** هنگام استفاده از قطعه یکنواخت کننده این قطعه را نیز درون کاسه قرار دهید تا از پاشیده شدن مواد جلوگیری شود.



• **۸ سرعت دستگاه:** این مدل غذاساز مولینکس دارای ۲ سرعت و سرعت پالس لحظه‌ای می‌باشد.

- جهت حفظ ایمنی اگر قطعات دستگاه به طور صحیح بسته و درب دستگاه به خوبی قفل نشود غذاساز روشن نمی‌شود.
- جهت جلوگیری از تغییر رنگ قطعات بعد از اولین استفاده و قبل از اینکه قطعات را با مایع ظرفشویی بشویید، یک دستمال تمیز را آغشته به روغن کرده و قطعات را کامل تمیز نمایید سپس با مایع ظرفشویی کاملاً شستشو دهید.
- رنده ها و تیغه خردکن غذاسازهای مولینکس بسیار تیز است، لطفاً هنگام شستشو و جابه جایی مراقب باشید.
- چنانچه جهت استفاده از غذاسازهای مولینکس دچار مشکل شدید با خدمات پس از فروش بدر تماس حاصل فرمایید.

مشتری گرامی، بدون داشتن ضمانت نامه بدر:

- در صورت بروز مشکل فنی برای دستگاه خریداری شده از ارائه خدمات پشتیبانی جهت تامین قطعه یدکی، تعمیر و یا تعویض دستگاه معذور خواهیم بود.
- در صورت مفقود و یا معیوب شدن قطعات جانبی حتی با پرداخت چند برابر هزینه از تامین قطعات جانبی معذور خواهیم بود.

و همچنین با خرید کالای **بدون ضمانت نامه بدر**، از مزایای ذیل محروم خواهید بود:

- کلاس های آموزشی "آشپزی با مولینکس" و مشاوره در مورد نحوه عملکرد محصولات مولینکس.
- اطلاع رسانی در خصوص جشنواره های فروش، محصولات جدید، تخفیفات مناسبتی و سایر مزایای کلوپ مشتریان شرکت بدرسان الکترونیک
- اطلاعیه ها، بروشورهای تبلیغاتی، مجلات آشپزی با مولینکس و سایر هدایای مناسبتی که برای اعضای کلوپ بدرسان ارسال می شود.

آسوده خاطر باشید!

شما مولینکس را با ضمانت بدرسان الکترونیک، تنها ضمانت معتبر محصولات مولینکس در ایران خریداری کرده اید و عضوی از خانواده بدرسان هستید.



نمایندگان خدمات پس از فروش مولینکس: مشتریان عزیز، برای اطلاع از آدرس دفاتر خدمات پس از فروش محصولات مولینکس در تهران و شهرستان ها، به سایت www.badr.sun.com مراجعه نمایید.

سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات اللهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۰۲۱-۸۸۴۵۵۰۶۹-۷۰ | دورنما: ۰۲۱-۸۸۴۳۶۰۴۰

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TC ■ TOSHIBA

